



HWKÜHLGER101

Bedienungsanleitung Thermostat

Schutzmatte: Auf Boden unter Gerät platzieren, um Spuren durch die Vibration zu verhindern.

Um die Temperatureinstellung zu ändern, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:

Schritt 1: Schalten Sie die Kühlung ein. Der Thermostat ist für ca. 1 Minute entriegelt

Schritt 2: Drücken Sie SET. Die Temperatur kann nun geändert werden.

V= Temperatur nach unten

^ = Temperatur nach oben

Schritt 3: Bei der gewünschten Temperatur erneut SET drücken

Wenn das Display LOC anzeigt:

SET drücken und gedrückt halten, bis UNL im Display erscheint

Nun können Sie mit den Schritten 2 und 3 fortfahren

Meldung im Display:

LOCK= Anzeigeeinstellungen sind gesperrt

UNL = Anzeigeeinstellungen sind nicht gesperrt

OUT1= Das Gerät ist eingeschaltet und wird auf Temperatur gebracht, die Meldung verschwindet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

PR1 = defekter Temperatursensor

PA= Passwort (nicht anwendbar).  drücken